

Programmering av kodepanel. (tilleggsutstyr)

Kodepanelet har ferdig programmert kode fra fabrikk. Den kan styre 2 motorer og har derfor 2 kanaler med 2 separate koder. Kanal 1 har kode 11, kanal 2 har kode 22.



For kanal 1,

- 1, Trykk Code (på motor)
- 2, tast koden (originalkode er 11) (på kodepanel) innen 8 sek.
- 3, trykk '<' (på kodepanelet)
- 4, trykk kode 11 igjen.
- 5, trykk < igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '<', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

For kanal 2,

- 1, Trykk Code (på motor)
- 2, tast koden (originalkode er 22) (på kodepanel) innen 8 sek.
- 3, trykk '>' (på kodepanelet)
- 4, trykk kode 22 igjen.
- 5, trykk > igjen.

Lyset på kodepanelet vil lyse og programmeringen er utført.

6, tast inn koden på nytt og trykk '>', igjen for å sjekke om portåpneren virker.

Programmering kodepanel forts.

For å endre kode på kodepanel Eurodoor

For kanal 1,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker "<", slipp opp "<",
2. Slipp "0" og du vil høre 1. langt pip.
3. tast orginal kode(11), og trykk "<"
4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk "<"
5. repeter punkt 4, og du vil høre 1 langt pip. Kodepanel er programmert.

For kanal 2,

1. Trykk "0" (på kode panelet) og hold inne mens du trykker ">", slipp opp ">",
2. Slipp "0" og du vil høre 1. langt pip.
3. tast orginal kode(22), og trykk ">"
4. tast inn ny kode (opp til 8 siffer), og trykk ">"
5. repeter punkt 4, og du vil høre 1 langt pip. Kodepanel er programmert.